

Type olje som benyttes på Solediesel Gir bokser.

Les alltid brukermanual for servise av Solemotor.

Serienummeret på Gir boksen angir hvilken olje som skal benyttes på Gir boksen. Tabellen under viser type olje som skal benyttes. Gjelder gir type **RONIM-V, SMI-R2 SMI-R3 TMC-40 TMC-60 TMC-260 TM-345 TM-93**

- Serienummer større eller likt serienummer angitt i tabell benytter **ATF olje**
- Serienummer mindre en angitt i tabell benytter **SAE 30 olje**

Motor Type	Gir Type	Kap. [L]	Utveksling	Serie nummer
Mini 17 / 26	RONIM-V		2.28:1	≥ 225.13.02400
Mini 17 / 26	RONIM-V		3.05:1	≥ 225.15.00300
Mini 33	RONIM-V		2.28:1	≥ 225.13.10700

Motor Type	Gir Type	Kap. [L]	Utveksling	Serie nummer
Mini 33	SMI-R2		3:1	≥ 256.155. xxxx
Mini 44	SMI-R2		3:1	≥ 256.115. xxxx

Motor Type	Gir Type	Kap. [L]	Utveksling	Serie nummer
Mini 33	SMI-R3		2:1	≥ 257.1x. xxxx
Mini 33	SMI-R3		2.5:1	≥ 257.1x. xxxx
Mini 44	SMI-R3		2:1	≥ 257.1x. xxxx
Mini 44	SMI-R3		2.5:1	≥ 257.1x. xxxx

Gir typ Technodrive i tabell under benytter ATF

Motor Type	Gir Type	Kap. [L]	Utveksling	Serie nummer
Mini 17->62	TMC-40	0.2	Alle	Alle
Mini 17->62	TMC-60	0.65	Alle	Alle
Mini 17->62	TMC-260	1.2	Alle	Alle
Alle	TMC-345	1.6	Alle	Alle
Alle	TMC-93	2.4	Alle	Alle

Peil alltid olje etter oljeskift. NB peilepinne må være tilpasset motorens helning. Se brukerveiledning for aktuelle motor